


Handleiding

IL-D595PLAYSC-40 met IL-RC



Let op!

Afstandsbediening IL-RC dient apart aangeschaft te worden.



Groeperen

Stel op de driver in aan welke groep u de armaturen wilt toekennen.

Pairing

Hou de pairknop ingedrukt totdat het rode lampje snel begint te knipperen. Sluit de armaturen aan op het netstroom. De armaturen zijn nu gepaired aan de afstandsbediening. Om te unpairen doet u hetzelfde met de unpair knop.

Groep kiezen

De instellingen van het kiezen van een groep zijn gematched met de instellingen op de driver.
1 Staat voor A, 2 voor B, 3 voor C etc.

Lichthoeveelheid

Pas de hoeveelheid licht aan van minimaal naar maximaal of doe dit geleidelijk.

Nacht modus

De nachtmodus knop stelt de armaturen in op de minimale helderheid (2300K).

Persoonlijke instellingen

Stel uw eigen voorkeuren in onder deze knop. Stel het armatuur in op de gewenste kleur temperatuur en helderheid en hou vervolgens deze knop enkele seconden ingedrukt. Hierna is de instelling opgeslagen.


Anleitung

IL-D595PLAYSC-40 mit IL-RC



Achtung!

Die Fernbedienung IL-RC muss separat erworben werden.



Gruppen

Legen Sie am Treiber fest, welcher Gruppe die Leuchten zugewiesen werden sollen.

Verbinden oder Trennen

Drücken und halten Sie die Pair-Taste, bis das rote Licht schnell zu blinken beginnt. Verbinden Sie die Leuchten mit dem Stromnetz, während Sie die Pair-Taste gedrückt halten. Wenn die Leuchte an das Stromnetz angeschlossen ist, lassen Sie die Pair-Taste los. Die Leuchten sind jetzt mit der Fernbedienung verbunden. Um die Verbinden zu trennen, wiederholen Sie diesen Punkt mit der Unpair-Taste.

Gruppe auswählen

Die Einstellungen zum Auswählen einer Gruppe werden mit den Einstellungen des Treibers abgeglichen. 1 steht für A, 2 für B, 3 für C usw. Wenn Sie eine Einstellung für die gesamte Gruppe anpassen möchten, wählen Sie die Gruppe auf der Fernbedienung aus und stellen Sie die gewünschte Lichtmenge oder Farbtemperatur ein.

Helligkeit anpassen

Stellen Sie die Helligkeit vom Minimum zum Maximum ein oder tun Sie dies schrittweise.

Nachtmodus

Mit dieser Taste schalten Sie auf 2300K und der minimalen Helligkeit.

Persönliche Einstellungen

Legen Sie unter dieser Schaltfläche Ihre eigenen Einstellungen fest. Stellen Sie die Leuchte auf die gewünschte Farbtemperatur und Helligkeit ein. Halten Sie dann diese Taste für ein paar Sekunden gedrückt. Die Einstellung wird gespeichert.


Manual

IL-D595PLAYSC-40 with IL-RC



Attention!

Remote control IL-RC must be purchased separately.



Grouping

On the driver, select which group you want to assign the luminaires by use of the dip switches.

Pairing

Press and hold the pair button, the red light will flash quickly. While holding down the pair button, connect the luminaire to the powergrid, then release the pair button. The luminaires are now paired with the remote control. To unpair do the same with the unpair button.

Choose a group

The settings for choosing a group are matched with the settings on the driver. 1 Stands for A, 2 for B, 3 for C etc. If you want to adjust a setting for the whole group, select the group on the remote control and adjust the desired light quantity or color temperature.

Light quantity

Adjust the amount of light from minimum to maximum or do this gradually.

Night mode

The night mode button sets the luminaires to the minimum brightness (2300K).